

ART. 104, 106, 108, 110

POTENZA NOMINALE: KW 8,5 g/h 544

GAS: G30 30 mbar - G31 37 mbar

INIETTORI: Ø UGELLO 1,45 mm

CATEGORIA: 1 3+

ART. 103

POTENZA NOMINALE: KW 4,5 g/h 326

GAS: G30 30 mbar - G31 37 mbar

INIETTORI: Ø UGELLO 1 mm

CATEGORIA: 1 3+

AVVERTENZE RISERVATE ALL'INSTALLATORE E ALL'UTILIZZATORE

Tutte le operazioni che sono indicate su queste avvertenze devono essere effettuate da un personale qualificato secondo le prescrizioni delle norme in vigore.

Questo apparecchio di categoria I 3+ può essere alimentato unicamente con Butano/Propano e non ha bisogno di alcuna regolazione.

Attenzione: non spostare l'apparecchio durante il funzionamento o quando è ancora caldo. Cambiare i tubi gas deteriorati o porosi e sostituirli prima della data di scadenza che si trova scritta sul tubo stesso. I tubi non devono presentare nessuna strozzatura inoltre devono essere installati in modo che non possano subire alcuno sforzo. Non devono entrare in contatto con alcuna parte calda.

Dopo il collegamento bisogna controllare che la fiamma del bruciatore sia stabile e ben aerata.

LA BOMBOLA DEVE ESSERE MASSIMO DI KG 10 DI BUTANO

L'ETICHETTA SEGNALETICA SI TROVA SULLA PARTE FRONTALE DELL'APPARECCHIO.

PARTE TECNICA RISERVATA ALL'INSTALLATORE

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo procedere al montaggio come segue:

- procedere all'assemblaggio del telaio quadrato sul bruciatore a mezzo delle apposite viti (nel caso del fornello a tre piedi montare i tre piedi e quindi verificare il perfetto serraggio delle viti che consentono il bloccaggio del bruciatore sul piede onde evitare fughe di gas)
- procedere al montaggio del rubinetto sul bruciatore

ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS

L'apparecchio funziona a gas liquido ed è previsto per essere allacciato con tubi flessibili su portagomma. Il tubo flessibile in gomma deve essere rispondente alle norme UNI 7140 e va fissato al portagomma con fascetta. Il regolatore di pressione della bombola deve corrispondere alle richieste delle norme UNI 7432.

Tutte le operazioni di connessione e di sostituzione della bombola devono essere effettuate da personale competente in concordanza alle seguenti osservazioni:

- prima dell'allacciamento della bombola, chiudere con cura tutti i rubinetti del fornello e della bombola da sostituire. Svitare il regolatore della pressione della bombola svitando il dado in senso orario.
- levare il cappuccio di protezione della bombola da allacciare e svitare il dado di chiusura (filetto a sinistra). Il rubinetto di chiusura non deve essere danneggiato.
- dopo aver controllato che la guarnizione sia al suo posto nel rubinetto della bombola e che nessuna guarnizione sia incollata al regolatore di pressione avvitare manualmente il regolatore di pressione girando il dado in senso antiorario
- non girare il regolatore. Fare attenzione che il tubo non sia in trazione.

RACCOMANDAZIONI

NON UTILIZZARE MAI FIAMME PER LA RICERCA DI PERDITE DI GAS, MA SOLAMENTE DEI LIQUIDI SCHIUMOSI

MANUTENZIONE

- prima di ogni operazione, chiudere il rubinetto del gas di alimentazione.
- controllare regolarmente lo stato del tubo flessibile e del detentore delle bombole
- per un buon funzionamento, verificare una volta all'anno i rubinetti dei bruciatori ed eventualmente cambiarli conformemente alle istruzioni seguenti:
 - rovesciare l'apparecchio
 - tirare fuori il bruciatore di venturi
 - svitare la vite di fissaggio dei rubinetti alla carcassa del fornello
 - svitare il rubinetto e cambiarlo

DOPO QUESTA OPERAZIONE, VERIFICARE IL FISSAGGIO CON DEL LIQUIDO SCHIUMOSO

PARTE RISERVATA ALL'UTILIZZATORE

Avviso: Vi consigliamo di verificare se l'installazione del vostro apparecchio è stata fatta correttamente, inoltre bisogna controllare l'apparecchio una volta l'anno per verificare lo stato del tubo di raccordo, del rubinetto, ecc.

Il produttore declina tutte le responsabilità per tutti i danni dovuti da inadeguata installazione, o dovuti da scorretto utilizzo dell'apparecchio.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

ACCENSIONE DEI BRUCIATORI

- aprire la bombola girando il rubinetto in senso antiorario
- girare la manopola di regolazione verso sinistra e avvicinare una fiamma in prossimità del bruciatore premendo sul pulsante della valvola. Dopo qualche secondo lasciare il pulsante
- Regolare la fiamma secondo la cottura desiderata. Per la posizione "massimo" girare la manopola tutta a sinistra

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1) Dopo l'uso pulire ogni volta l'apparecchio
- 2) Le superfici devono essere pulite con una spugna umida ed un prodotto detergente
- 3) Non lasciare mai eventuali residui sulla superficie
- 4) AVVERTENZA: non usare prodotti detergenti abrasivi
- 5) Pulizia dei bruciatori: utilizzare una spugna e del sapone o un prodotto detergente appropriato
- 6) In caso di inutilizzo prolungato del fornello rimetterlo nel suo imballaggio e sistemarlo in un luogo asciutto e pulito
- 7) Se i fori del bruciatore e del tubo di venturi sono ostruiti non usare oggetti metallici per stapparli. Utilizzare per esempio dell'aria compressa
- 8) Per qualsiasi problema tecnico contattare l'installatore o un tecnico specializzato

Solo un tecnico specializzato può sostituire dei componenti o qualsiasi parte del fornello