



Einhell

CLASSIC
POWER X-CHANGE

TC-VC 18/20 Li - KIT

Aspiratutto a batteria

Art.-Nr.: 2347131

Ident.-Nr.: 11017

L'aspiratore per solidi e liquidi a batteria Einhell TC-VC 18/20 Li - KIT è un componente del sistema Power X-Change. Tutte le batterie e i caricabatteria del sistema PXC possono essere utilizzate per qualsiasi apparecchio della gamma. La fornitura comprende batteria da 3.0 Ah e caricabatteria. Il bidone in acciaio stabile e antiruggine offre una capacità di 20 l, un sacchetto per solidi è incluso. Facilmente direzionabile grazie alle 4 rotelle girevoli, supporto per accessori e attacco per soffiatore integrati. La fornitura comprende un ugello combinato per pavimenti e tappezzeria, un ugello per fughe e uno per imbottiti, un tubo in plastica e 3 prolunghe. Il sistema di aspirazione con diametro 36 mm garantisce un ottimo rendimento nel passaggio di aria e sporcizia.

Caratteristiche

- Serbatoio in acciaio da 20 l, antiruggine e robusto
- Membro della famiglia Power X-Change
- Contiene una batteria da 3.0 Ah e caricabatteria
- Attacco soffiatore per gli angoli difficili da raggiungere
- 4 rotelle per una buona mobilità
- Pratico supporto per accessori integrato
- Sistema aspirazione 36 mm garantisce un'ottima portata d'aria e sporcizia
- Componente della gamma Power X-Change, 1 batteria per tutti gli apparecchi
- Tubo aspiratore in plastica Ø 36 mm e 3 prolunghe inclusi
- Grande ugello con inserto combinato per tappeti e pavimenti incluso
- Ugello per fughe e imbottiti per auto e altro inclusi
- Sacchetto per solidi inserito nell'apparecchio

Dati tecnici

- Volume serbatoio	20 L
- Potenza aspirazione max	8 kPa
- Lunghezza tubo aspiratore	1.5 m
- Diametro tubo aspiratore	36 mm
- Soglia rumorosità	86 dB (A)

Dati logistici

Peso del prodotto	5,62 Kg
Pezzi per cartone export	1 pz
Quantità container (20"/40"/40"HC)	476 980 1223



Accessori a richiesta



Filtro con coperchio
Art.-Nr.: 2351113
EAN-Code: 4006825566512
Einhell Accessory



Filtro in stoffa
Art.-Nr.: 2351152
EAN-Code: 4006825231151
Einhell Accessory

Sacchetto 20l (Set 5 pz)
Art.-Nr.: 2351152
EAN-Code: 4006825236040
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Batteria
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Batteria
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Batteria
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Filtro in spugna (10 pz))
Art.-Nr.: 2351130
EAN-Code: 4006825236132
Einhell Accessory



Prolunga 36mm/3m
Art.-Nr.: 2362000
EAN-Code: 4006825543018
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Batteria
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Batteria
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
PXC-Caricabatteria
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Sacchetti in tessuto non
tessuto (Set 5 pz)
Art.-Nr.: 2351190
EAN-Code: 4006825625684
Einhell Accessory