



Questa pubblicazione riporta importanti prescrizioni di sicurezza a cui è indispensabile attenersi prima di installare le apparecchiature elettriche o di eseguire qualunque operazione di manutenzione ordinaria. Non è consentita la sostituzione del modulo LED all'interno dei proiettori Floodlight. Leggere attentamente le prescrizioni di sicurezza riportate di seguito, valgono per tutti i modelli di proiettori Floodlight a LED. Gli apparecchi elettrici devono essere installati, messi in funzione e riparati solo da personale specializzato.

AVVERTENZA

APPARECCHIATURE DANNEGGIATE

Non mettere in funzione o installare queste apparecchiature se una o più parti appaiono danneggiate. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare la morte, gravi infortuni, o danni alle apparecchiature ed ad altri beni.

RISCHI DI FOLGORAZIONE, ARCO ELETTRICO, USTIONI O ESPLOSIONE

- L'installazione di questa apparecchiatura deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato che abbia preso conoscenza di tutte le relative istruzioni.
- Non lavorare MAI da soli.
- Prima di intervenire su questo apparecchio, scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica.
- Per verificare l'effettiva interruzione dell'alimentazione, utilizzare sempre un adeguato dispositivo di rilevamento della tensione.
- Prima di procedere con ispezioni visuali, prove o interventi di manutenzione su questo apparecchio, scollegare tutte le fonti di corrente e di tensione.
- Partire dal principio che tutti i circuiti sono in tensione fino a che non completamente scollegati, testati ed etichettati.
- Prestare particolare attenzione alla configurazione del circuito di alimentazione.
- Tener conto di tutte le fonti di alimentazione e, in particolare, delle possibilità di alimentazione esterna alla cella in cui è installata l'apparecchiatura.
- Tener conto degli eventuali pericoli, indossare dispositivi di protezione personale e ispezionare accuratamente la zona di lavoro per verificare di non aver lasciato utensili e altri oggetti all'interno dell'apparecchiatura.
- Il buon funzionamento di questa apparecchiatura dipende dalla correttezza delle operazioni di manipolazione, installazione e utilizzo. Il mancato rispetto

delle operazioni di manipolazione, installazione e utilizzo. Il mancato rispetto delle fondamentali esigenze d'installazione può comportare lesioni alle persone, oltre che danni alle apparecchiature elettriche e ad altri beni.

- La manipolazione di questo prodotto richiede una serie di competenze sulla protezione delle reti elettriche.
- Solo le persone in possesso di tali competenze sono autorizzate a configurare e a regolare questo prodotto.
- Prima di procedere a una qualsiasi prova, controllare attentamente ogni aspetto della vostra installazione, primariamente i dati di targa dei proiettori.




Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta lesioni gravi, anche letali.

INTRODUZIONE

Contenuto dell'imballo

- Proiettore (Flood Light) a Led
- Libretto per l'installatore



Controllo della compatibilità della tensione di rete

Verificare che la tensione di rete o di alimentazione sia compatibile con la tensione e corrente necessaria per il regolare funzionamento della apparecchiatura che andrete ad installare, per cui i dati di targa dei proiettori sono il fattore primario da verificare.

INSTALLAZIONE DEL FARO

NOTA: Per la corretta installazione, differenti norme CEI devono essere rispettate, con il preciso riferimento al D.M. 22-1-2008 n. 37 (Legge n. 46/1990).

Avvertenza: Prima di maneggiare i fili dell'impianto al quale si vuole collegare il proiettore LED FLOODLIGHT, scollegare la tensione di rete.



- Individuare il luogo dove si desidera posizionare il proiettore e fissarlo in posizione prestando attenzione affinché le viti di fissaggio e la superficie dove verrà ancorato il proiettore devono essere sufficientemente robuste ed adatte a sostenere ed ancorare il proiettore in modo meccanicamente sicuro.
- Collegare i fili di alimentazione del faro.
- **Modelli 220VAC:** Marrone alla fase, Azzuro al neutro, Giallo/Verde alla messa a terra.
- **Modelli a 12/24V DC/AC:** Non è indispensabile rispettare alcuna polarità.
- Ridare tensione all'impianto al quale il proiettore è collegato. Ora il proiettore si illuminerà

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generi	Classe	Temperature Operative	Modello	Dimensioni	Pesi	Grado IP
Proiettori	1	20°C - +40°C	PA6ECW10	146x104x45	N.D.	65
Floodlight	1	20°C - +40°C	PA6ECW30	180x132x47	N.D.	65
			PA6ECW50	220x155x52	N.D.	65
			PA6D.LECW100	300x200x22	N.D.	65



AVVERTIMENTI

⚠	⚠	⚠
L'energia elettrica è fonte di pericoli. Prima di utilizzare questo prodotto assicurarsi che il personale che lo installa e lo maneggia sia adeguatamente formato e istruito sulle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. E' perciò necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide di volta in volta in materia di tutela della salute e sicurezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio di questa pubblicazione, potrebbe generare pericoli. Uso non conforme prevedibile o imprevedibile Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, rappresenta un uso non conforme, imprevedibile e per tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria personale salute e sicurezza. Ingiurie o lesioni gravi! Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria personale salute e sicurezza. Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, l'uso improprio o l'uso non conforme alle istruzioni, può causare gravi incidenti o lesioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo appropriato. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza. Intempestivo Avvio e/o Interruzione Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni improvvisi o di interruzioni prolungate dell'alimentazione. Evitare di maneggiare il prodotto prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.	Persone inesperte, inconsapevoli e minori E' fatto divieto l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate ed al eventuale uso non conforme. E' vietato l'utilizzo del prodotto da parte di persone non adeguatamente istruite. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio di questa pubblicazione, potrebbe generare pericoli. Esclusione della responsabilità Alcower Distribution, S.r.l. declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a prodotti, persone o cose che non vengono utilizzati in modo conforme. • Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. • Non viene tenuto conto di utilizzi e/o operazioni errate e/o non previste. • Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. • Il corretto funzionamento non viene verificato. • Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto. Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo! Prima, durante e dopo l'utilizzo: • Cavi, spine e connettori devono essere attentamente controllati affinché non si presentino fili scoperti o parti anche parzialmente danneggiate. Fate attenzione all'ambiente in cui state operando! Situazioni di pericolo potrebbero insorgere, dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante, in cui state utilizzando il prodotto, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni, atmosfere esplosive. Anomale nelle funzioni operative In presenza di anomalie nelle funzioni operative del prodotto, è necessario interrompere immediatamente l'uso del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.	⚠

